

テレビ取り付け用ネジは数種類入っていますが、テレビによって異なる大きさ、長さのものを使用する場合があります。その場合は別途適切な大きさ、長さのネジをご用意ください。
 壁用ラグボルトは金具に同梱されていますが、薄型固定、ティルティング金具では取り付けの柱や壁面によって長すぎる場合があります。安全を確保して少し短いネジをご用意ください。
 ただし、フルモーション金具の場合は、安全のため、長いネジが必要です。

型番	SIZE	マウント ポジション	質量	薄型固定						ティルティング						フルモーション										デスク	電動	天吊り								
				VSL4-B2	VML10-B1	VML5-B2	LL22-B1	VLL10-B1	VLL5-B2	VST4-B2	VMT15-B1	VMT5-B2	VMP1.3b	LT25-B1	VLT5-B2	SF203-B1	MF209-B1,MF215W1	VSF415-B2	VMF308-B1	VMF620-B2	VMF322-B1	VMF518-B2	VLF311-B2	VLF320-B1	VLF525-B2	VLF613-B2	VLF628-B2	LF228-B1	VXF220-B1	XF228-B1	MD115-G1	MMF110-B1	MC1A-B1	LC1A-B1,LC2A-B1		
UT42-BX700J	42	500×200	18	-	○	-	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	-	-	○	-	-	○	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○
L40-A5	40	200×200	8.8	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	□	○	□	○	○	-	-	○	-	■	-	-	-	-	-	○	○	○
L39-N1	39	200×100	8.6	○	○	-	○	○	-	○	○	-	○	○	-	-	-	○	■	-	■	-	○	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	○	○	○
L39-N2	39	200×100	8.6	○	○	-	○	○	-	○	○	-	○	○	-	-	-	○	○	-	○	-	○	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	○	○	○
UT37-BX700J	37	400×200	14.6	○	○	-	○	○	-	-	○	-	○	○	-	-	●	●	○	-	○	-	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	●	●	○	
L32-A5	32	200×100	6.6	○	■	-	-	■	-	○	○	-	○	-	-	-	○	○	□	-	□	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	
L32-C2	32	400×200	6.5	-	○	-	■	■	-	-	※	-	※	※	-	-	●	●	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	
L32-G2	32	100×100	9.8	○	○	-	-	■	-	※	※	-	※	※	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	
L32-GP3	32	200×100	7.3	○	■	-	-	■	-	○	○	-	■	-	-	-	○	○	■	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	
L32-GP35	32	200×100	7.3	○	■	-	-	■	-	○	○	-	○	-	-	-	○	○	□	-	□	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	
L32-H2	32	100×100	6.1	○	○	-	-	■	-	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	
L32-H3	32	200×100	6.5	○	■	-	-	■	-	○	○	-	○	-	-	-	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	
L32-K09	32	200×200	8.8	○	○	-	-	■	-	○	○	-	○	-	-	-	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	
UT32-BX700JB/JW/JR/JA	32	400×200	10.9	-	○	-	-	○	-	-	○	-	○	-	-	●	●	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-		
L29-N1	29	100×100	4.5	○	○	-	-	-	-	○	-	-	■	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	
L29-N2	29	100×100	4.5	○	○	-	-	-	-	○	■	-	■	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	
L26-HP09	26	200×100	7.2	○	■	-	-	-	-	○	■	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	
L26-K09	26	200×100	6.9	○	■	-	-	-	-	○	■	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	
L26-K1	26	200×100	6.9	○	■	-	-	-	-	○	■	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	
L24-A3	24	75×75	3.7	□	-	-	-	-	-	□	-	-	-	-	○	□	□	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	□	-	□	-		
L24-A5	24	75×75	3.7	□	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	□	□	□	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	□	-	□	-		

テレビ取り付け用ネジは数種類入っていますが、テレビによって異なる大きさ、長さのものを使用する場合があります。その場合は別途適切な大きさ、長さのネジをご用意ください。
 壁用ラグボルトは金具に同梱されていますが、薄型固定、ティルトティンギング金具では取り付けの柱や壁面によって長すぎる場合があります。安全を確保して少し短いネジをご用意ください。
 ただし、フルモーション金具の場合は、安全のため、長いネジが必要です。

型番	SIZE	マウント ポジション	質量	薄型固定						ティルトティンギング						フルモーション										デスク	電動	天吊り						
				VSL4-B2	VML10-B1	VML5-B2	LL22-B1	VLL10-B1	VLL5-B2	VST4-B2	VMT15-B1	VMT5-B2	VMPL3b	LT25-B1	VLT5-B2	SF203-B1	MF209-B1, MF215W1	VSF415-B2	VMF308-B1	VMF620-B2	VMF322-B1	VMF518-B2	VLF311-B2	VLF320-B1	VLF525-B2				VLF613-B2	VLF628-B2	LF228-B1	VXF220-B1	XF228-B1	MD115-G1
L23-N2	23	100×100	2.4	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-
L22-HP09	22	100×100	5.7	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
L22-K09	22	100×100	5.4	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
L19-A5	19	75×75	3.5	□	-	-	-	-	-	■□	-	-	-	-	-	■□	■□	■□	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■□	-	-	-
L19-K09	19	75×75	4.2	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
L19-N1	19	100×100	2.4	■	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	○	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	

□はケーブル類差込口を塞ぐ可能性があります。

●はMA4A(アタッチメント)、M8は別途M8(鍋型+、通常12mm、スペーサーを使用する場合はプラスその長さ)のネジをご用意いただくことで取り付け可能です。

テレビ背面の構造によっては、同梱してあるスペーサーをご使用ください。

左右のバランスが異なるテレビを装着される場合、MF202、MF209、215本製品に採用されている「バーチャルアクシス3D」の構造上、テレビの比重の大きい側に少し傾くことがあります。

■はテレビ側金具がテレビからはみ出します。

※はテレビ背面の出っ張りのため、ティルトティンギング角度に制限があります。