

テレビ取り付け用ネジは数種類入っていますが、テレビによって異なる大きさ、長さのものを使用する場合があります。その場合は別途適切な大きさ、長さのネジをご用意ください。
 壁用ラグボルトは金具に同梱されていますが、薄型固定、テイルテイング金具では取り付けの柱や壁面によって長すぎる場合があります。安全を確保して少し短いネジをご用意ください。
 ただし、フルモーション金具の場合は、安全のため、長いネジが必要です。

型番	SIZE	マウント ポジション	質量	薄型固定						テイルテイング						フルモーション										デスク	天井吊り				
				VSL4-B2	VML10-B1	VML5-B2	LL22-B1	VLL10-B1	VLL5-B2	VST4-B2	VMT15-B1	VMT5-B2	VMPL3b	LT25-B1	VL15-B2	SF203-B1	MF209-B1,MF215W1	VSF415-B2	VMF308-B1	VMF322-B1	VMF518-B2	VMF620-B2	VLF311-B2	VLF320-B1	VLF613-B2			VLF628-B2	VLF525-B2	LF228-B1	XF228-B1
55UJ630A	55	300×300	14	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
55UJ6500	55	300×300	21	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
55UK6300PJF	55	300×300	14	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
55UK7500PJA	55	300×300	16	-	-	-	○	○	○	-	-	-	※	※	※	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
OLED55B6P	55	300×200	16	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	■	○	○	-	-
OLED55B7P	55	300×200	17	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	■	○	○	-	-
OLED55B8PJA	55	300×200	16	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
OLED55C6P	55	400×200	13	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
OLED55C7P	55	300×200	17	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
OLED55C8PJA	55	300×200	16	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
OLED55E6P	55	400×200	17	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	■	○	○	-	-
OLED55E8PJA	55	300×200	21	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
49LF6300	49	300×300	14	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	-	-	
49SJ8000	49	300×300	13	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	-	-	
49SK8500PJA	49	200×200	17	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	-	-	
49UB8500	49	400×400	18	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	-	-	
49UF6900	49	300×300	14	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	-	-	
49UF7710	49	300×300	14	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	-	-	
49UF8500	49	300×300	16	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	-	-	

テレビ取り付け用ネジは数種類入っていますが、テレビによって異なる大きさ、長さのものを使用する場合があります。その場合は別途適切な大きさ、長さのネジをご用意ください。
 壁用ラグボルトは金具に同梱されていますが、薄型固定、テイルテイング金具では取り付けの柱や壁面によって長すぎる場合があります。安全を確保して少し短いネジをご用意ください。
 ただし、フルモーション金具の場合は、安全のため、長いネジが必要です。

型番	SIZE	マウント ポジション	質量	薄型固定						テイルテイング						フルモーション										デスク	天井							
				VSL4-B2	VML10-B1	VML5-B2	LL22-B1	VLL10-B1	VLL5-B2	VST4-B2	VMT15-B1	VMT5-B2	VMPL3b	LT25-B1	VL15-B2	SF203-B1	MF209-B1,MF215W1	VSF415-B2	VMF308-B1	VMF322-B1	VMF518-B2	VMF620-B2	VLF311-B2	VLF320-B1	VLF613-B2	VLF628-B2	VLF525-B2	LF228-B1	XF228-B1	MD115-G1	MC1A-B1			
49UH6100	49	300×300	12	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	□	□	□	□	○	-	○	○	-	○	○	-	-	-	-	-
49UH6500	49	300×300	12	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	-	-	-	-	-
49UH7500	49	300×300	16	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	-	-	-	-	-
49UH7700	49	300×300	13	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	-	-	-	-	-
49UJ6100	49	300×300	11	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	-	-	-	-	-
49UJ630A	49	300×300	11	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	-	-	-	-	-
49UJ6500	49	300×300	21	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	-	-	-	-	-
49UK6300PJF	49	300×300	11	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	-	-	-	-	-
49UK7500PJA	49	200×200	13	-	-	○	○	○	-	-	-	※	※	※	※	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	-	-	-	-	-
47LA6400	47	400×400	15	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	-	-	-	-	-
47LA6600	47	400×400	15	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	-	■	■	-	-	-	-	-
47LA8600	47	400×400	17	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	-	-	-	-	-
47LB5810	47	400×400	12	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	-	-	-	-	-
47LB6700	47	400×400	13	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	-	-	-	-	-
43LF6300	43	200×200	10	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	-	■	■	-	-	-	-	-
43UF6900	43	200×200	11	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	-	■	■	-	-	-	-	-
43UF7710	43	200×200	11	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	-	■	■	-	-	-	-	-
43UH6100	43	200×200	8.7	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	□	□	□	□	○	-	□	○	-	■	■	-	-	-	-	-
43UH6500	43	200×200	9.5	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	-	■	■	-	-	-	-	-

テレビ取り付け用ネジは数種類入っていますが、テレビによって異なる大きさ、長さのものを使用する場合があります。その場合は別途適切な大きさ、長さのネジをご用意ください。
 壁用ラグボルトは金具に同梱されていますが、薄型固定、ティルティング金具では取り付けの柱や壁面によって長すぎる場合があります。安全を確保して少し短いネジをご用意ください。
 ただし、フルモーション金具の場合は、安全のため、長いネジが必要です。

型番	SIZE	マウント ポジション	質量	薄型固定						ティルティング						フルモーション										デスク	天井						
				VSL4-B2	VML10-B1	VML5-B2	LL22-B1	VLL10-B1	VLL5-B2	VST4-B2	VMT15-B1	VMT5-B2	VMPL3b	LT25-B1	VL15-B2	SF203-B1	MF209-B1,MF215W1	VSF415-B2	VMF308-B1	VMF322-B1	VMF518-B2	VMF620-B2	VLF311-B2	VLF320-B1	VLF613-B2	VLF628-B2	VLF525-B2	LF228-B1	XF228-B1	MD115-G1	MC1A-B1		
32LF6300	32	200×200	5.3	○	■	-	-	■	-	○	-	-	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
32LN570B	32	200×100	6.4	○	■	-	-	■	-	○	○	-	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
28LF4930	28	100×100	4.3	○	■	-	-	-	-	○	-	-	■	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	
26LN4600	26	100×100	4.2	○	■	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	
25UM57-P	25	75×75	3.7	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	
22LB491B	22	75×75	2.8	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	
22LF4930	22	75×75	3	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	
22LN4600	22	100×100	3.2	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	

※印はテレビ背面の引っ張りのため、多少ティルティング角度に制限が出ます。スペーサーを付けていただくことである程度解消します。
 □はテレビ背面のコード類差し込み口をご確認いただき、必要であれば同梱のスペーサーをお使いください。■は取り付け可能ですが、金具がテレビからはみ出します。
 LG電子のテレビは、LG電子のテレビに同梱されているスペーサーを必要とする場合があります。テレビの取扱説明書をご確認ください。
 ★はLG純正VESAアダプターが必要です。