

テレビ取り付け用ネジは数種類入っていますが、テレビによって異なる大きさ、長さのものを使用する場合があります。その場合は別途適切な大きさ、長さのネジをご用意ください。
 壁用ラグボルトは金具に同梱されていますが、薄型固定、ティルティング金具では取り付けの柱や壁面によって長すぎる場合があります。安全を確保して少し短いネジをご用意ください。
 ただし、フルモーション金具の場合は、安全のため、長いネジが必要です。

型番	SIZE	マウント ポジション	質量	薄型固定						ティルティング						フルモーション										デスク	電動	天吊り					
				VSL4-B2	VML10-B1	VML5-B2	LL22-B1	VLL10-B1	VLL5-B2	VST4-B2	VMT15-B1	VMT5-B2	VMPL3b	LT25-B1	VL75-B2	SF203-B1	MF209-B1, MF215W1	VSF415-B2	VMF308-B1	VMF620-B2	VMF322-B1	VMF518-B2	VLF311-B2	VLF320-B1	VLF525-B2	VLF613-B2	VLF628-B2	LF228-B1	VXF220-B1	XF228-B1	MD115-G1	MMF110-B1	MC1A-B1
55LA6400	55	400×400	22	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
55LA6600	55	400×400	20	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
55LA8600	55	400×400	23	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
55LA9600	55	400×400	18	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
55LA9650	55	400×400	26	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
55LA9700	55	400×400	28	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
55LB6700	55	400×400	18	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
55LF6300	55	300×300	18	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
55LM7600	55	400×400	21	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
55LM9600	55	400×400	21	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
55LS33A-5B	55	400×400	18	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
55LS55A-5B	55	400×400	18	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
55LV75A-7B	55	600×400	23	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
55LV77A-7B	55	600×400	23	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
55SJ8000	55	300×300	15	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
55SJ8500	55	300×300	22	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
55SK8500PJA	55	300×300	27	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
55UB8500	55	400×400	21	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
55UB9500	55	400×400	23	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○

テレビ取り付け用ネジは数種類入っていますが、テレビによって異なる大きさ、長さのものを使用する場合があります。その場合は別途適切な大きさ、長さのネジをご用意ください。
 壁用ラグボルトは金具に同梱されていますが、薄型固定、ティルティング金具では取り付けの柱や壁面によって長すぎる場合があります。安全を確保して少し短いネジをご用意ください。
 ただし、フルモーション金具の場合は、安全のため、長いネジが必要です。

型番	SIZE	マウント ポジション	質量	薄型固定						ティルティング						フルモーション										デスク	電動	天吊り					
				VSL4-B2	VML10-B1	VML5-B2	LL22-B1	VLL10-B1	VLL5-B2	VST4-B2	VMT15-B1	VMT5-B2	VMPL3b	LT25-B1	VL75-B2	SF203-B1	MF209-B1, MF215W1	VSF415-B2	VMF308-B1	VMF620-B2	VMF322-B1	VMF518-B2	VLF311-B2	VLF320-B1	VLF525-B2	VLF613-B2	VLF628-B2	LF228-B1	VXF220-B1	XF228-B1	MD115-G1	MMF110-B1	MC1A-B1
55UF7710	55	300×300	18	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
55UF8500	55	300×300	19	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
55UF9500	55	300×300	19	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
55UH6500	55	300×300	17	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
55UH7500	55	300×300	19	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
55UH7700	55	300×300	17	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
55UH8500	55	300×300	19	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
55UJ6100	55	300×300	16	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
55UJ630A	55	300×300	14	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
55UJ6500	55	300×300	21	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
55UK6300PJF	55	300×300	14	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
55UK7500PJA	55	300×300	16	-	-	-	○	○	○	-	-	-	※	※	※	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
OLED55B6P	55	300×200	16	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	■	○	○	○	○	○	-	-	-	○
OLED55B7P	55	300×200	17	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	■	○	○	○	○	○	-	-	-	○
OLED55B8PJA	55	300×200	16	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
OLED55C6P	55	400×200	13	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
OLED55C7P	55	300×200	17	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
OLED55C8PJA	55	300×200	16	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
OLED55E6P	55	400×200	17	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	■	○	○	○	○	○	-	-	-	○

テレビ取り付け用ネジは数種類入っていますが、テレビによって異なる大きさ、長さのものを使用する場合があります。その場合は別途適切な大きさ、長さのネジをご用意ください。
 壁用ラグボルトは金具に同梱されていますが、薄型固定、テイルテイング金具では取り付けの柱や壁面によって長すぎる場合があります。安全を確保して少し短いネジをご用意ください。
 ただし、フルモーション金具の場合は、安全のため、長いネジが必要です。

型番	SIZE	マウント ポジション	質量	薄型固定						テイルテイング						フルモーション										デスク	電動	天吊り					
				VSL4-B2	VML10-B1	VML5-B2	LL22-B1	VLL10-B1	VLL5-B2	VST4-B2	VMT15-B1	VMT5-B2	VMPL3b	LT25-B1	VL75-B2	SF203-B1	MF209-B1, MF215W1	VSF415-B2	VMF308-B1	VMF620-B2	VMF322-B1	VMF518-B2	VL311-B2	VLF320-B1	VLF525-B2	VLF613-B2	VLF628-B2	LF228-B1	VXF220-B1	XF228-B1	MD115-G1	MMF110-B1	MC1A-B1
OLED55E8PJA	55	300×200	21	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
49LF6300	49	300×300	14	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	
49SJ8000	49	300×300	13	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	
49SK8500PJA	49	200×200	17	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	
49UB8500	49	400×400	18	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	
49UF6900	49	300×300	14	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	
49UF7710	49	300×300	14	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	
49UF8500	49	300×300	16	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	
49UH6100	49	300×300	12	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	
49UH6500	49	300×300	12	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	
49UH7500	49	300×300	16	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	
49UH7700	49	300×300	13	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	
49UJ6100	49	300×300	11	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	
49UJ630A	49	300×300	11	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	
49UJ6500	49	300×300	21	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	
49UK6300PJF	49	300×300	11	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	
49UK7500PJA	49	200×200	13	-	-	○	○	○	-	-	-	※	※	※	※	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	
47LA6400	47	400×400	15	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	
47LA6600	47	400×400	15	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	

テレビ取り付け用ネジは数種類入っていますが、テレビによって異なる大きさ、長さのものを使用する場合があります。その場合は別途適切な大きさ、長さのネジをご用意ください。
 壁用ラグボルトは金具に同梱されていますが、薄型固定、ティルトテイング金具では取り付けの柱や壁面によって長すぎる場合があります。安全を確保して少し短いネジをご用意ください。
 ただし、フルモーション金具の場合は、安全のため、長いネジが必要です。

型番	SIZE	マウント ポジション	質量	薄型固定						ティルトテイング						フルモーション										デスク	電動	天吊り						
				VSL4-B2	VML10-B1	VML5-B2	LL22-B1	VLL10-B1	VLL5-B2	VST4-B2	VMT15-B1	VMT5-B2	VMPL3b	LT25-B1	VLT5-B2	SF203-B1	MF209-B1, MF215W1	VSF415-B2	VMF308-B1	VMF620-B2	VMF322-B1	VMF518-B2	VLF311-B2	VLF320-B1	VLF525-B2	VLF613-B2	VLF628-B2	LF228-B1	VXF220-B1	XF228-B1	MD115-G1	MMF110-B1	MC1A-B1	LC1A-B1, LC2A-B1
47LA8600	47	400×400	17	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○
47LB5810	47	400×400	12	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○
47LB6700	47	400×400	13	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○
47LM5800	47	400×400	16	-	-	-	○	-	-	-	※	※	※	※	※	-	-	-	○	○	○	※	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○
47LM6600	47	400×400	15	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○
47LM7600	47	400×400	15	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○
47LM9600	47	400×400	15	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○
47LS33A-5B	47	400×400	12	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○
47LS55A-5B	47	400×400	12	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○
47WL10MS-B	47	400×400	16	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○
47WS50MW	47	400×400	16	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○
47WV50MS	47	600×400	19	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	■	■	■	-	-	-	○
47WX50MF-B	47	壁掛け非対応		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43LF6300	43	200×200	10	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	-	■	■	■	-	-	-	○
43UF6900	43	200×200	11	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	-	■	■	■	-	-	-	○
43UF7710	43	200×200	11	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	-	■	■	■	-	-	-	○
43UH6100	43	200×200	8.7	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	□	□	□	□	○	-	-	○	-	■	■	■	-	-	-	○
43UH6500	43	200×200	9.5	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	□	-	■	■	■	-	-	-	○
43UH7500	43	200×200	12	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	-	■	■	■	-	-	-	○

テレビ取り付け用ネジは数種類入っていますが、テレビによって異なる大きさ、長さのものを使用する場合があります。その場合は別途適切な大きさ、長さのネジをご用意ください。
 壁用ラグボルトは金具に同梱されていますが、薄型固定、ティルトテイング金具では取り付けの柱や壁面によって長すぎる場合があります。安全を確保して少し短いネジをご用意ください。
 ただし、フルモーション金具の場合は、安全のため、長いネジが必要です。

型番	SIZE	マウント ポジション	質量	薄型固定						ティルトテイング						フルモーション										デスク	電動	天吊り						
				VSL4-B2	VML10-B1	VML5-B2	LL22-B1	VLL10-B1	VLL5-B2	VST4-B2	VMT15-B1	VMT5-B2	VMPL3b	LT25-B1	VL15-B2	SF203-B1	MF209-B1, MF215W1	VSF415-B2	VMF308-B1	VMF620-B2	VMF322-B1	VMF518-B2	VLF311-B2	VLF320-B1	VLF525-B2	VLF613-B2	VLF628-B2	LF228-B1	VXF220-B1	XF228-B1	MD115-G1	MMF110-B1	MC1A-B1	LC1A-B1, LC2A-B1
43UJ6100	43	200×200	9.2	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	○	○	-	-	-	○
43UJ630A	43	200×200	8.3	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	-	■	■	■	-	-	-	○
43UJ6500	43	200×200	21	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	○	○	-	-	-	○
43UJ7500	43	200×200	10	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	○	○	-	-	-	○
43UK6300PJF	43	200×200	8.3	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	-	■	■	■	-	-	-	○
42LA6400	42	400×400	12	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	-	■	■	■	-	-	-	○
42LA6600	42	400×400	12	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	-	■	■	■	-	-	-	○
42LA8600	42	400×400	14	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	-	■	■	■	-	-	-	○
42LB57YM	42	400×400	9.2	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	-	■	■	■	-	-	-	○
42LB5810	42	400×400	9.2	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	-	■	■	■	-	-	-	○
42LB6700	42	400×400	9.7	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	-	■	■	■	-	-	-	○
42LF5800	42	400×400	9.2	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	-	■	■	■	-	-	-	○
42LM5800	42	400×400	13	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	-	■	■	■	-	-	-	○
42LM6600	42	400×400	13	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	-	■	■	■	-	-	-	○
42LM7600	42	400×400	13	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	-	■	■	■	-	-	-	○
42LS33A-5B	42	400×400	9.1	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	-	■	■	■	-	-	-	○
42LS55A-5B	42	400×400	9.1	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	-	■	■	■	-	-	-	○
42WL10MS-B	42	200×200	13	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	-	■	■	■	-	-	-	○
42WS50MW	42	400×400	17	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	-	■	■	■	-	-	-	○

テレビ取り付け用ネジは数種類入っていますが、テレビによって異なる大きさ、長さのものを使用する場合があります。その場合は別途適切な大きさ、長さのネジをご用意ください。
壁用ラグボルトは金具に同梱されていますが、薄型固定、ティルティング金具では取り付けの柱や壁面によって長すぎる場合があります。安全を確保して少し短いネジをご用意ください。
ただし、フルモーション金具の場合は、安全のため、長いネジが必要です。

型番	SIZE	マウント ポジション	質量	薄型固定						ティルティング						フルモーション										デスク	電動	天吊り					
				VSL4-B2	VML10-B1	VML5-B2	LL22-B1	VLL10-B1	VLL5-B2	VST4-B2	VMT15-B1	VMT5-B2	VMPL3b	LT25-B1	VL15-B2	SF203-B1	MF209-B1,MF215W1	VSF415-B2	VMF308-B1	VMF620-B2	VMF322-B1	VMF518-B2	VLF311-B2	VLF320-B1	VLF525-B2	VLF613-B2	VLF628-B2	LF228-B1	VXF220-B1	XF228-B1	MD115-G1	MMF110-B1	MC1A-B1
28LB491B	28	100×100	4.3	○	■	-	-	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-
28LF4930	28	100×100	4.3	○	■	-	-	-	-	○	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-
27MP77HM-P	27	100×100	4.3	○	■	-	-	-	-	○	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	
26LN4600	26	100×100	4.2	○	■	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	
26LS3500	26	200×100	4.1	○	-	-	-	-	-	※	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-
25UM57-P	25	75×75	3.7	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	
24MP77HM-P	24	75×75	2.9	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-		
22LB491B	22	75×75	2.8	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-		
22LF4930	22	75×75	3	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-		
22LN4600	22	100×100	3.2	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-		
22LS3500	22	100×100	3.2	○	-	-	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-		

※印はテレビ背面の出っ張りのため、多少ティルティング角度に制限が出ます。スペーサーを付けていただくことである程度解消します。
□はテレビ背面のコード類差し込み口をご確認いただき、必要であれば同梱のスペーサーをお使いください。■は取り付け可能ですが、金具がテレビからはみ出します。
LG電子のテレビは、LG電子のテレビに同梱されているスペーサーを必要とする場合があります。テレビの取扱説明書をご確認ください。
★はLG純正VESAアダプターが必要です。