

テレビ取り付け用ネジは数種類入っていますが、テレビによって異なる大きさ、長さのものを使用する場合があります。その場合は別途適切な大きさ、長さのネジをご用意ください。
 壁用ラグボルトは金具と同梱されていますが、薄型固定、ティルトテイング金具では取り付けの柱や壁面によって長すぎる場合があります。安全を確保して少し短いネジをご用意ください。
 ただし、フルモーション金具の場合は、安全のため、長いネジが必要です。

型番	SIZE	マウント ポジション	質量	薄型固定						ティルトテイング						フルモーション										デスク	天井り				
				VSL4-B2	VML10-B1	VML5-B2	LL22-B1	VLL10-B1	VLL5-B2	VST4-B2	VMT15-B1	VMT5-B2	VMPL3b	LT25-B1	VLT5-B2	SF203-B1	MF209-B1,MF215W1	VSF415-B2	VMF308-B1	VMF322-B1	VMF518-B2	VMF620-B2	VLF311-B2	VLF320-B1	VLF613-B2			VLF628-B2	VLF525-B2	LF228-B1	XF228-B1
LCD-65LB7ZH	65	400×400	25.4	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-
LCD-65LBW6H	65	400×400	27	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-
LCD-65LBW7H	65	400×400	26.8	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-
LCD-65LS1	65	400×200/400	48.4	-	-	-	○	○	○	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-
LCD-65LS3	65	400×200/400	48.9	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-
LCD-65PR1	65	400×200/400	48.4	-	-	-	○	○	○	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-
LCD-58LS1	58	400×200/400	42.1	-	-	-	○	○	○	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-
LCD-58LS3	58	400×200/400	42.3	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-
LCD-58PR1	58	400×200/400	42.1	-	-	-	○	○	○	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-	-	-	-	-	-	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	TiltNG	-	-
LCD-A58RA1000	58	非適合		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LCD-A58XS1000	58	400×400	27.6	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-
LCD-50CV6H	50	200×200	15	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	-	-
LCD-50ML7H	50	200×200	14.9	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	-	-
LCD-50MLW4	50	200/100×200/100	19.8	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	-	-
LCD-50MLW5	50	200/100×200/100	19.8	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	-	-
LCD-50MLW6H	50	200×200	15	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	-	-
LCD-A50RA1000	50	200×100	22.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	F	F	F	F	-	F	F	-	F	F	-	-

テレビ取り付け用ネジは数種類入っていますが、テレビによって異なる大きさ、長さのものを使用する場合があります。その場合は別途適切な大きさ、長さのネジをご用意ください。
 壁用ラグボルトは金具に同梱されていますが、薄型固定、ティルトテイング金具では取り付けの柱や壁面によって長すぎる場合があります。安全を確保して少し短いネジをご用意ください。
 ただし、フルモーション金具の場合は、安全のため、長いネジが必要です。

型番	SIZE	マウント ポジション	質量	薄型固定						ティルトテイング						フルモーション										デスク	天井り						
				VSL4-B2	VML10-B1	VML5-B2	LL22-B1	VLL10-B1	VLL5-B2	VST4-B2	VMT15-B1	VMT5-B2	VMPL3b	LT25-B1	VLT5-B2	SF203-B1	MF209-B1, MF215W1	VSF415-B2	VMF308-B1	VMF322-B1	VMF518-B2	VMF620-B2	VLF311-B2	VLF320-B1	VLF613-B2			VLF628-B2	VLF525-B2	LF228-B1	XF228-B1	MD115-G1	MC1A-B1
LCD-32LB8-SL	32	100×100	6.04	○	○	-	-	■	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
LCD-24LB4	24	75×75	3.96	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
LCD-24LB6	24	75×75	3.96	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
LCD-24LB7	24	75×75	3.94	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
LCD-19LB4	19	100×100	3.83	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
LCD-19LB6	19	100×100	3.83	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
LCD-19LB7	19	100×100	3.92	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
LCD-19LB8	19	100×100	3.64	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	□	□	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	□	-

BHRシリーズ,LSRシリーズなどの電動式スタンドのテレビは、壁掛けができないため、対応表からはずしてあります。

テレビ背面の構造によっては、同梱してあるスペーサーをご使用ください。□は、コード類挿入口をご確認のうえ、同梱のスペーサーをお使いください。

■は取り付け可能ですが、テレビ側金具がテレビからはみ出します。TiltNGは、ティルトテイング(前傾など)をしてはいけないテレビ仕様です。

左右のバランスが異なるテレビを装着される場合, MF209,215本製品に採用されている「バーチャルアクシス3D」の構造上、テレビの比重の大きい側に少し傾くことがあります。

M4は、別途M4ネジが4本必要です。長さは各テレビの取扱説明書をご覧ください。

Fは、ほぼ固定式として使用可能。F■は、同様ですが金具がはみ出します。