

テレビ取り付け用ネジは数種類入っていますが、テレビによって異なる大きさ、長さのものを使用する場合があります。その場合は別途適切な大きさ、長さのネジをご用意ください。
 壁用ラグボルトは金具に同梱されていますが、薄型固定、ティルトテイング金具では取り付けの柱や壁面によって長すぎる場合があります。安全を確保して少し短いネジをご用意ください。
 ただし、フルモーション金具の場合は、安全のため、長いネジが必要です。

型番	SIZE	マウント ポジション	質量	薄型固定						ティルトテイング						フルモーション										デスク	電動	天吊り						
				VSL4-B2	VML10-B1	VML5-B2	LL22-B1	VLL10-B1	VLL5-B2	VST4-B2	VMT15-B1	VMT5-B2	VMP3b	LT25-B1	VLT5-B2	SF203-B1	MF209-B1,MF215W1	VSF415-B2	VMF308-B1	VMF620-B2	VMF322-B1	VMF518-B2	VLF311-B2	VLF320-B1	VLF525-B2				VLF613-B2	VLF628-B2	LF228-B1	VXF220-B1	XF228-B1	MD115-G1
DT-321HB	32	100×100	4.9	○	○	-	-	■	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
DTX32-32B	32	100×100	4.9	○	○	-	-	■	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	
DU323-B1/BB1	32	200×100	8.2	○	○	-	-	■	-	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	
LK-321BP	32	100×100	5.8	○	■	-	-	■	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	
NHC32-321B	32	100×100	4.9	○	○	-	-	■	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	
RN-32DG10	32	100×100	5.1	-	■	-	-	■	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RN-32SF10	32	100×100	5.3	□	□	-	-	□■	-	□	-	-	□	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	□	-	□	-	
RN-32SH	32	100×100	6.1	□	○	-	-	■	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	□	-	
RN-32SH10	32	100×100	6.1	○	○	-	-	■	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	
DN293-1B1	29	100×100	4.5	○	■	-	-	-	-	○	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	
DNL29-31B2	29	100×100	4.5	○	■	-	-	-	-	○	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	
DNX29-3BP/LX-291BP	29	100×100	4.5	○	■	-	-	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	
DP293-1HG1	29	100×100	4.5	○	■	-	-	-	-	○	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	
LK-291BP	29	100×100	4.5	○	■	-	-	-	-	○	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	
BKS243-W1	24	100×100	3.5	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	
BN243-1B1	24	100×100	3.5	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	
BN-24DT10H	24	100×100	3.1	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BTX24-31B	24	100×100	3.1	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	
BU241-B1	24	100×100	4.3	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	

テレビ取り付け用ネジは数種類入っていますが、テレビによって異なる大きさ、長さのものを使用する場合があります。その場合は別途適切な大きさ、長さのネジをご用意ください。
 壁用ラグボルトは金具に同梱されていますが、薄型固定、ティルトイング金具では取り付けの柱や壁面によって長すぎる場合があります。安全を確保して少し短いネジをご用意ください。
 ただし、フルモーション金具の場合は、安全のため、長いネジが必要です。

型番	SIZE	マウント ポジション	質量	薄型固定						ティルトイング						フルモーション										デスク	電動	天吊り						
				VSL4-B2	VML10-B1	VML5-B2	LL22-B1	VLL10-B1	VLL5-B2	VST4-B2	VMT15-B1	VMT5-B2	VMP3b	LT25-B1	VLT5-B2	SF203-B1	MF209-B1,MF215W1	VSF415-B2	VMF308-B1	VMF620-B2	VMF322-B1	VMF518-B2	VLF311-B2	VLF320-B1	VLF525-B2				VLF613-B2	VLF628-B2	LF228-B1	VXF220-B1	XF228-B1	MD115-G1
DN243-1B1	24	100×100	3.5	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-
DT-241B	24	100×100	3.1	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-
DTX24-32B	24	100×100	3.1	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-
LK-241BP	24	100×100	3.5	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-
NHC24-241B	24	100×100	3.1	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-
RN-24DG10	24	100×100	3.2	□	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-
RN-24SF10	24	100×100	3.2	□	-	-	-	-	-	□	-	-	-	-	-	-	□	□	□	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	□	-	□	-
RN-24SH	24	100×100	3.6	□	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	□	□	□	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	□	-	□	-
RN-24SH10	24	100×100	3.6	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-
WU241-B1	24	100×100	4.3	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-
DNX23-3BP/LX-231BP	23	100×100	3.1	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-
FCX23-3RP/GP/BP	23	100×100	3.1	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-
FGX23-3MR/MB/MY	23	100×100	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	
DTU221-B1	22	100×100	3.4	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
DU221-B1/BB1	22	100×100	3.2	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
DU223-B1/E1	22	100×100	3.8	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
WU221(FG)	22	100×100	3.2	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
BTU191-W1/W2	19	100×100	2.6	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
DS191-B2	19	100×100	2.7	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-

テレビ取り付け用ネジは数種類入っていますが、テレビによって異なる大きさ、長さのものを使用する場合があります。その場合は別途適切な大きさ、長さのネジをご用意ください。
 壁用ラグボルトは金具に同梱されていますが、薄型固定、ティルトイング金具では取り付けの柱や壁面によって長すぎる場合があります。安全を確保して少し短いネジをご用意ください。
 ただし、フルモーション金具の場合は、安全のため、長いネジが必要です。

型番	SIZE	マウント ポジション	質量	薄型固定						ティルトイング						フルモーション										デスク	電動	天吊り						
				VSL4-B2	VML10-B1	VML5-B2	LL22-B1	VLL10-B1	VLL5-B2	VST4-B2	VMT15-B1	VMT5-B2	VMP3b	LT25-B1	VLT5-B2	SF203-B1	MF209-B1,MF215W1	VSF415-B2	VMF308-B1	VMF620-B2	VMF322-B1	VMF518-B2	VLF311-B2	VLF320-B1	VLF525-B2				VLF613-B2	VLF628-B2	LF228-B1	VXF220-B1	XF228-B1	MD115-G1
DTU191-B1	19	100×100	2.6	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
DU191-B1/BB1/E1	19	100×100	2.4	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
DU193-B1	19	100×100	2.4	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	
GU191-B1	19	100×100	2.4	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	
NHC-191B	19	100×100	2.2	□	-	-	-	-	-	□	-	-	-	-	-	□	■□	■□	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■□	-	-	-	
RN-19DG10	19	100×100	2.2	□	-	-	-	-	-	□	-	-	-	-	-	□	■□	■□	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■□	-	-	-	
WU191-B1	19	100×100	2.4	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	
DM16-B1	16	100×100	1.3	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	
DM16-B2/B3	16	100×100	1.4	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	
DMX161-B1	16	100×100	1.4	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	

SANUSの壁掛け、天井吊金具は、SANUSの推奨するサイズ、耐荷重内でお選びください。※各メーカーテレビの取扱説明書をよくご覧いただき、取扱説明書の指示に従ってください。

SANUSの取り付けは、製品に添付している取扱説明書をご覧いただき、その指示に従ってください。

●はMA4A(アタッチメント)、M8は別途M8(鋼型+、通常12mm、スペーサーを使用する場合はプラスその長さ)のネジをご用意いただくことで取り付け可能です。

テレビ背面の構造によっては、同梱してあるスペーサーをご使用ください。□は、コード挿入口などをご確認のうえ、同梱のスペーサーをお使いください。

■は取り付け可能ですが、テレビ側金具がテレビからはみ出します。

∞は、ML22、MT25の左右テレビ側金具を入れ替えることによって取り付け可能です。■は取り付け可能ですが、テレビ側金具がテレビからはみ出します。

左右のバランスが異なるテレビを装着される場合、MF202.MF209,215本製品に採用されている「バーチャルアクシス3D」の構造上、テレビの比重の大きい側に少し傾くことがあります。