

テレビ取り付け用ネジは数種類入っていますが、テレビによって異なる大きさ、長さのものを使用する場合があります。その場合は別途適切な大きさ、長さのネジをご用意ください。
 壁用ラグボルトは金具に同梱されていますが、薄型固定、ティルト金具では取り付けの柱や壁面によって長すぎる場合があります。安全を確保して少し短いネジをご用意ください。
 ただし、フルモーション金具の場合は、安全のため、長いネジが必要です。

型番	SIZE	マウント ポジション	質量	薄型固定			ティルト						フルモーション											デスク	電動	天吊り								
				VSL4-B2	VML10-B1	VML5-B2	LL22-B1	VLL10-B1	VLL5-B2	VST4-B2	VM15-B1	VM5-B2	VMPL3b	LT25-B1	VLT5-B2	SF203-B1	MF209-B1,MF215W1	VSF415-B2	VMF308-B1	VMF620-B2	VMF322-B1	VMF518-B2	VLF311-B2			VLF320-B1	VLF525-B2	VLF613-B2	VLF628-B2	LF228-B1	VXF220-B1	XF228-B1	MD115-G1	MMF110-B1
TH-65AX900	65	400×400	35	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
TH-65BF1J	65	684×300	58	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	
TH-65BFE1J	65	400×400	44	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	
TH-65BFE1J	65	400×400	44	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	
TH-65DX950	65	400×400	34.5	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	
TH-65EQ1J	65	400×400	27	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	
TH-65EX780	65	400×200	39	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	
TH-65EZ1000	65	400×300	20.5	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	
TH-65EZ950	65	400×400	23	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	
TH-65FX780	65	400×300	30	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	
TH-65FX800	65	400×300	37	-	-	-	○	○	○	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	-	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	-	-	-	Tilt NG	
TH-65FZ1000	65	400×400	27	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	
TH-65FZ950	65	400×400	28	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	
TH-65LFB70J	65	684×300	58	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	
TH-65LFC70J	65	684×300	55	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○		
TH-65LFE7J	65	400×400	33.5	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	
TH-65LFE8J	65	400×400	36.2	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	
TH-65PB1J	65	684×300	60	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-		
TH-65PF50J	65	684×300	60	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-		

テレビ取り付け用ネジは数種類入っていますが、テレビによって異なる大きさ、長さのものを使用する場合があります。その場合は別途適切な大きさ、長さのネジをご用意ください。
 壁用ラグボルトは金具に同梱されていますが、薄型固定、ティルトイング金具では取り付けの柱や壁面によって長すぎる場合があります。安全を確保して少し短いネジをご用意ください。
 ただし、フルモーション金具の場合は、安全のため、長いネジが必要です。

型番	SIZE	マウント ポジション	質量	薄型固定						ティルトイング						フルモーション										デスク	電動	天吊り								
				VSL4-B2	VML10-B1	VML5-B2	LL22-B1	VLL10-B1	VLL5-B2	VST4-B2	VMT15-B1	VMT5-B2	VMPL3b	LT25-B1	VLT5-B2	SF203-B1	MF209-B1,MF215W1	VSF415-B2	VMF308-B1	VMF620-B2	VMF322-B1	VMF518-B2	VLF311-B2	VLF320-B1	VLF525-B2			VLF613-B2	VLF628-B2	LF228-B1	VXF220-B1	XF228-B1	MD115-G1	MMF110-B1	MC1A-B1	LC1A-B1,LC2A-B1
TH-65SF2J	65	400×400	40	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	
TH-L65WT600	65	400×400	38	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
TH-P65VT60	65	684×300	42	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-		
TH-60CX800	60	400×400	22.5	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	
TH-60CX800N	60	400×400	22.5	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	
TH-60DX850	60	400×200	28.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※■	※■	※■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TH-60EX850	60	400×200	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※■	※■	※■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TH-L60FT60	60	400×400	27.5	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	
TH-58AX800	58	400×400	33	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	
TH-58AX800F	58	400×400	32	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	
TH-58DX770	58	壁掛け不可	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TH-58DX800	58	壁掛け不可	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TH-58DX950	58	400×400	27.5	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	
TH-50C305	55	400×200	15	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	
TH-55AF1J	55	400×400	25	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	
TH-55AS650	55	400×200	18.5	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	
TH-55AS800	55	400×200	20	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	
TH-55AX700	55	400×200	17	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	
TH-55AX900	55	400×400	26	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	

テレビ取り付け用ネジは数種類入っていますが、テレビによって異なる大きさ、長さのものを使用する場合があります。その場合は別途適切な大きさ、長さのネジをご用意ください。
 壁用ラグボルトは金具に同梱されていますが、薄型固定、ティルト金具では取り付けの柱や壁面によって長すぎる場合があります。安全を確保して少し短いネジをご用意ください。
 ただし、フルモーション金具の場合は、安全のため、長いネジが必要です。

型番	SIZE	マウント ポジション	質量	薄型固定						ティルト						フルモーション										デスク	電動	天吊り					
				VSL4-B2	VML10-B1	VML5-B2	LL22-B1	VLL10-B1	VLL5-B2	VST4-B2	VMT15-B1	VMT5-B2	VMPL3b	LT25-B1	VLT5-B2	SF203-B1	MF209-B1, MF215W1	VSF415-B2	VMF308-B1	VMF620-B2	VMF322-B1	VMF518-B2	VLF311-B2	VLF320-B1	VLF525-B2			VLF613-B2	VLF628-B2	LF228-B1	VXF220-B1	XF228-B1	MD115-G1
TH-55AX900F	55	400×400	26	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
TH-55CS600	55	400×400	18	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
TH-55CX700	55	400×400	20	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
TH-55CX800	55	400×400	20	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
TH-55CX800N	55	400×400	20	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
TH-55DX750	55	400×400	19	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
TH-55DX850	55	400×200	25.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※■	※■	※■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TH-55EQ1J	55	400×200	17	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
TH-55EX600	55	400×400	17	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
TH-55EX750	55	400×400	19	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
TH-55EX850	55	400×200	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※■	※■	※■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TH-55EZ950	55	400×300	17.5	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
TH-55FX600	55	400×400	17	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
TH-55FX750	55	300×300	20	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
TH-55FX800	55	300×300	28	-	-	-	○	○	○	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	-	-	-	-	-	-	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	Tilt NG	-	-	-	Tilt NG
TH-55FZ1000	55	400×300	21	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
TH-55FZ950	55	400×300	22	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
TH-55LF80J	55	400×400	24.7	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
TH-55LF8J	55	400×400	24.7	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○

テレビ取り付け用ネジは数種類入っていますが、テレビによって異なる大きさ、長さのものを使用する場合があります。その場合は別途適切な大きさ、長さのネジをご用意ください。
 壁用ラグボルトは金具に同梱されていますが、薄型固定、ティルトイング金具では取り付けの柱や壁面によって長すぎる場合があります。安全を確保して少し短いネジをご用意ください。
 ただし、フルモーション金具の場合は、安全のため、長いネジが必要です。

型番	SIZE	マウント ポジション	質量	薄型固定						ティルトイング						フルモーション										デスク	電動	天吊り						
				VSL4-B2	VML10-B1	VML5-B2	LL22-B1	VLL10-B1	VLL5-B2	VST4-B2	VMT15-B1	VMT5-B2	VMPL3b	LT25-B1	VLT5-B2	SF203-B1	MF209-B1,MF215W1	VSF415-B2	VMF308-B1	VMF620-B2	VMF322-B1	VMF518-B2	VLF311-B2	VLF320-B1	VLF525-B2			VLF613-B2	VLF628-B2	LF228-B1	VXF220-B1	XF228-B1	MD115-G1	MMF110-B1
TH-55LFE8J	55	400×400	16	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
TH-55LFV60J	55	400×400	30	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
TH-55LFV6J	55	400×400	30	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	
TH-55LFV70J	55	400×400	30	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	
TH-55LFV70J	55	400×400	30	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	
TH-55LFV8J	55	400×400	30	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	
TH-55SF1HJ	55	400×400	24.9	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	
TH-55SF2J	55	400×400	18	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	
TH-55VF1H	55	400×400	25	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	
TH-L55DT60	55	400×400	21	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	
TH-L55ET5	55	400×400	25	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	
TH-L55FT60	55	400×400	21	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	
TH-P55GT3	55	500×300	33	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	
TH-P55GT60	55	500×300	27	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	
TH-P55VT60	55	500×300	31.5	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	
TH-50A305/A300	50	400×200	17	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	
TH-50AS630	50	400×200	15	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	
TH-50AX800	50	400×400	24	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	
TH-50AX800F	50	400×400	23	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	

テレビ取り付け用ネジは数種類入っていますが、テレビによって異なる大きさ、長さのものを使用する場合があります。その場合は別途適切な大きさ、長さのネジをご用意ください。
 壁用ラグボルトは金具に同梱されていますが、薄型固定、ティルトイング金具では取り付けの柱や壁面によって長すぎる場合があります。安全を確保して少し短いネジをご用意ください。
 ただし、フルモーション金具の場合は、安全のため、長いネジが必要です。

型番	SIZE	マウント ポジション	質量	薄型固定						ティルトイング						フルモーション										デスク	電動	天吊り							
				VSL4-B2	VML10-B1	VML5-B2	LL22-B1	VLL10-B1	VLL5-B2	VST4-B2	VMT15-B1	VMT5-B2	VMPL3b	LT25-B1	VLT5-B2	SF203-B1	MF209-B1,MF215W1	VSF415-B2	VMF308-B1	VMF620-B2	VMF322-B1	VMF518-B2	VLF311-B2	VLF320-B1	VLF525-B2			VLF613-B2	VLF628-B2	LF228-B1	VXF220-B1	XF228-B1	MD115-G1	MMF110-B1	MC1A-B1
TH-50BF1J	50	400×300	34	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
TH-50C300/305	50	400×200	15	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
TH-50CX700	50	400×400	17	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
TH-50DX770	50	壁掛け不可	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TH-50DX800	50	壁掛け不可	20.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TH-50EQ1J	50	400×400	14	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
TH-50LFB70J	50	400×300	33	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
TH-50LFC70J	50	400×300	30	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
TH-50LFE7J	50	400×200	14.5	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
TH-50PF50J	50	400×300	33	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
TH-L50C60	50	壁掛け不可		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TH-L50E60	50	400×200	17.5	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
TH-P50GT5	50	400×300	23	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
TH-P50GT60	50	400×300	22.5	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
TH-49AF1J	49	400×400	19.3	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
TH-49CS650	49	400×400	15	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
TH-49CX800	49	400×400	17	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
TH-49CX800N	49	400×400	17	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○
TH-49D300	49	400×200	13.5	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○

テレビ取り付け用ネジは数種類入っていますが、テレビによって異なる大きさ、長さのものを使用する場合があります。その場合は別途適切な大きさ、長さのネジをご用意ください。
 壁用ラグボルトは金具に同梱されていますが、薄型固定、ティルト金具では取り付けの柱や壁面によって長すぎる場合があります。安全を確保して少し短いネジをご用意ください。
 ただし、フルモーション金具の場合は、安全のため、長いネジが必要です。

型番	SIZE	マウント ポジション	質量	薄型固定						ティルト						フルモーション						デスク	電動	天吊り										
				VSL4-B2	VML10-B1	VML5-B2	LL22-B1	VLL10-B1	VLL5-B2	VST4-B2	VMT15-B1	VMT5-B2	VMPL3b	LT25-B1	VLT5-B2	SF203-B1	MF209-B1,MF215W1	VSF415-B2	VMF308-B1	VMF620-B2	VMF322-B1			VMF518-B2	VLF311-B2	VLF320-B1	VLF525-B2	VLF613-B2	VLF628-B2	LF228-B1	VXF220-B1	XF228-B1	MD115-G1	MMF110-B1
TH-49D305	49	400×200	13.5	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○
TH-49DX600	49	400×400	15.5	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○
TH-49DX750	49	400×400	16	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○
TH-49DX850	49	400×200	22.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TH-49E300	49	400×200	13.5	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○
TH-49EX600	49	400×200	14	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○
TH-49EX750	49	400×400	16	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○
TH-49EX850	49	400×200	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TH-49FX600	49	400×200	14	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○
TH-49FX750	49	200×200	16	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○
TH-49LF80J	49	400×400	19	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○
TH-49LF8J	49	400×400	19	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○
TH-49LFV8J	49	400×400	22	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○
TH-49SF1HJ	49	400×400	19.2	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○
TH-49SF2J	49	400×400	14.7	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○
TH-49XF1HJ	49	400×400	53	-	-	-	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○
TH-49XF1HTJ	49	400×400	53	-	-	-	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○
TH-48AX700	48	400×200	14	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○
TH-48LFE8J	48	200×200	11.5	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○

テレビ取り付け用ネジは数種類入っていますが、テレビによって異なる大きさ、長さのものを使用する場合があります。その場合は別途適切な大きさ、長さのネジをご用意ください。
 壁用ラグボルトは金具に同梱されていますが、薄型固定、ティルト金具では取り付けの柱や壁面によって長すぎる場合があります。安全を確保して少し短いネジをご用意ください。
 ただし、フルモーション金具の場合は、安全のため、長いネジが必要です。

型番	SIZE	マウント ポジション	質量	薄型固定					ティルト					フルモーション										デスク	電動	天吊り								
				VSL4-B2	VML10-B1	VML5-B2	LL22-B1	VLL10-B1	VLL5-B2	VST4-B2	VMT15-B1	VMT5-B2	VMPL3b	LT25-B1	VLT5-B2	SF203-B1	MF209-B1,MF215W1	VSF415-B2	VMF308-B1	VMF620-B2	VMF322-B1	VMF518-B2	VLF311-B2			VLF320-B1	VLF525-B2	VLF613-B2	VLF628-B2	LF228-B1	VXF220-B1	XF228-B1	MD115-G1	MMF110-B1
TH-47AS650	47	400×200	13	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○
TH-47AS800	47	400×200	16	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○
TH-47LF5J	47	400×400	24.5	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○
TH-47LFX6NJ	47	400×400	47	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	
TH-L47DT5	47	400×400	13	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○
TH-L47DT60	47	400×400	15	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○
TH-L47ET5	47	400×400	17	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○
TH-L47FT60	47	400×400	15	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○
TH-43CS650	43	200×200	12.5	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	-	■	■	■	-	-	-	○
TH-43D300	43	200×200	10.5	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	-	■	■	■	-	-	-	○
TH-43D305	43	200×200	10.5	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	-	■	■	■	-	-	-	○
TH-43DX750	43	200×200	14	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	-	■	■	■	-	-	-	○
TH-43E300	43	200×200	10.5	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	-	■	■	■	-	-	-	○
TH-43EQ1J	43	200×200	9	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	-	■	■	■	-	-	-	○
TH-43EX600	43	200×200	10	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	○	○	-	-	-	○
TH-43EX750	43	200×200	14	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	○	○	-	-	-	○
TH-43F300	43	200×200	10.5	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	-	■	■	■	-	-	-	○
TH-43FX600	43	200×200	10	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	-	■	■	■	-	-	-	○
TH-43FX750	43	200×200	14	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	-	■	■	■	-	-	-	○

テレビ取り付け用ネジは数種類入っていますが、テレビによって異なる大きさ、長さのものを使用する場合があります。その場合は別途適切な大きさ、長さのネジをご用意ください。
 壁用ラグボルトは金具に同梱されていますが、薄型固定、ティルト金具では取り付けの柱や壁面によって長すぎる場合があります。安全を確保して少し短いネジをご用意ください。
 ただし、フルモーション金具の場合は、安全のため、長いネジが必要です。

型番	SIZE	マウント ポジション	質量	薄型固定						ティルト						フルモーション						デスク	電動	天吊り										
				VSL4-B2	VML10-B1	VML5-B2	LL22-B1	VLL10-B1	VLL5-B2	VST4-B2	VMT15-B1	VMT5-B2	VMPL3b	LT25-B1	VLT5-B2	SF203-B1	MF209-B1,MF215W1	VSF415-B2	VMF308-B1	VMF620-B2	VMF322-B1			VMF518-B2	VLF311-B2	VLF320-B1	VLF525-B2	VLF613-B2	VLF628-B2	LF228-B1	VXF220-B1	XF228-B1	MD115-G1	MMF110-B1
TH-43LFE8J	43	200×200	8.7	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	-	■	■	■	-	-	-	○
TH-43SF2J	43	400×400	10.7	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	-	■	■	■	-	-	-	○
TH-42AF1J	42	200×200	15.6	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	-	■	■	■	-	-	-	○
TH-42AS600	42	200×200	10	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	-	■	■	■	-	-	-	○
TH-42AS650	42	200×200	10	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	-	■	■	■	-	-	-	○
TH-42C300	42	200×200	10	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	-	■	■	■	-	-	-	○
TH-42C305	42	200×200	10	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	-	■	■	■	-	-	-	○
TH-42LF80J	42	200×200	15.3	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	-	■	■	■	-	-	-	○
TH-42LF8J	42	200×200	15.3	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	-	■	■	■	-	-	-	○
TH-42LFE7J	42	200×200	9.5	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	-	■	■	■	-	-	-	○
TH-42LRV50J	42	400×400	14	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	○	○	-	-	-	○
TH-42PF50J	42	400×300	25	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	○	○	-	-	-	○
TH-42SF1HJ	42	200×200	15.5	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	-	■	■	■	-	-	-	○
TH-L42DT5	42	400×400	11	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	○	○	-	-	-	○
TH-L42DT60	42	400×400	12.5	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	-	■	■	■	-	-	-	○
TH-L42E60	42	400×400	12.5	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	-	■	■	■	-	-	-	○
TH-L42ET5	42	400×400	14	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	-	■	■	■	-	-	-	○
TH-L42FT60	42	400×400	12.5	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	○	○	-	-	-	○
TH-P42GT5	42	400×300	17.5	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	○	○	-	-	-	○

テレビ取り付け用ネジは数種類入っていますが、テレビによって異なる大きさ、長さのものを使用する場合があります。その場合は別途適切な大きさ、長さのネジをご用意ください。
壁用ラグボルトは金具に同梱されていますが、薄型固定、ティルティング金具では取り付けの柱や壁面によって長すぎる場合があります。安全を確保して少し短いネジをご用意ください。
ただし、フルモーション金具の場合は、安全のため、長いネジが必要です。

型番	SIZE	マウント ポジション	質量	薄型固定						ティルティング						フルモーション										デスク	電動	天吊り											
				VSL4-B2	VML10-B1	VML5-B2	LL22-B1	VLL10-B1	VLL5-B2	VST4-B2	VMT15-B1	VMT5-B2	VMPL3b	LT25-B1	VLT5-B2	SF203-B1	MF209-B1,MF215W1	VSF415-B2	VMF308-B1	VMF620-B2	VMF322-B1	VMF518-B2	VLF311-B2	VLF320-B1	VLF525-B2			VLF613-B2	VLF628-B2	LF228-B1	VXF220-B1	XF228-B1	MD115-G1	MMF110-B1	MC1A-B1	LC1A-B1,LC2A-B1			
TH-24ES500	24	壁掛け不可		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TH-L24C6	24	壁掛け不可		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TH-L24X6	24	100×100	4.5	-	-	-	-	-	-	※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-
TH-L23C5	23	壁掛け不可		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TH-L23X5	23	100×100	5.5	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-
TH-19C300	19	100×100	2.7	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-
TH-19C305	19	100×100	2.7	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-
TH-19D300	19	100×100	2.8	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	
TH-19E300	19	100×100	2.8	-	-	-	-	-	-	※	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	
TH-L19C5	19	壁掛け不可		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TH-L19CF5	19	壁掛け不可	4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TH-L19X5	19	100×100	4	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	

△は幅拡張アダプタ、VMXA1で取付可能です。

●はMA4A(アタッチメント)、M8は別途M8(鍋型+、通常12mm、スペーサーを使用する場合はプラスその長さ)のネジをご用意いただくことで取り付け可能です。

※はテレビ背面の形状のため、ティルティング角度に影響があります、金具同梱のスペーサーをお使いください。

テレビ背面の構造によっては、同梱してあるスペーサーをご使用ください。□は、コード挿入口などをご確認のうえ、同梱のスペーサーをお使いください。

■はテレビ側金具が上下どちらかにはみ出す可能性があります。またはテレビの左右バランスが偏っていますので装着後、傾く可能性がある機種です。

∞は、ML22、MT25の左右テレビ側金具を入れ替えることによって取り付け可能です。

左右のバランスが異なるテレビを装着される場合、MF202.MF209,215本製品に採用されている「バーチャルアクシス3D」の構造上、テレビの比重の大きい側に少し傾くことがあります。

※■は、固定式として使用可能、ただし、金具がはみ出します。

TiltNGはテレビのメーカーによりティルティングは推奨されていません。